Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca





Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824 2 0918201468 – Fax 0918291652 - www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it



Lavagna interattiva multimediale Samsung Flip

<u>Vademecum per i</u> <u>Docenti</u>

Come scrivere, disegnare e cancellare

Sulla Lavagna è possibile Scrivere e Disegnare usando la penna in dotazione

A) La punta fine della penna consente di scrivere e disegnareB) La punta più spessa consente di evidenziare

Per cancellare è possibile utilizzare il dito o il palmo della mano

E' possibile cambiare il colore della penna tenendo premuto lo schermo con la punta della penna stessa



Elementi dello schermo



Nella parte bassa della Lavagna, sono presenti delle icone che consentono di gestire le impostazioni, spostare o modificare le pagine create, annullare o rifare l'ultima azione, chiudere una lista di pagine e aprirne una nuova, etc.

Gestire le impostazioni



Cliccando sull'icona caratterizzata dalle tre lineette orizzontali si accede al menu «Impostazioni» che consente di accedere a una serie di pulsanti, come dettagliato nella slide seguente.

Gestire le impostazioni

v	
NOVITÀ	
SALVA	
BROWSER ROTOLO	
MODALITĂ CRATINA	
MUMUIA SPAZZULA	
FORME	
BLOCCO ROTOLO	
VOLUME	
IMPOSTAZIONI	
MODALITÀ DI UTILIZZO	
	Ń
Ť	Ĭ

NOVITA' => per creare una nuova lista di pagine

SALVA=> per salvare la lista di pagine correnti

```
BROWSER ROTOLO => per aprire, eliminare o esportare una lista di pagine salvate
MODALITA' PENNA/SPAZZOLA => per scegliere una modalità di digitazione
```

FORME => modificare il formato dello sfondo

BLOCCO ROTOLO/SBLOCCA => per bloccare o sbloccare con una password il rotolo

VOLUME => per regolare il volume

IMPOSTAZIONI => consente di visualizzare il menu di configurazione MODALITA' DI UTILIZZO => consente di visualizzare la guida di utilizzo

Visualizzare le pagine



Visualizzare le pagine



Parti		Descrizione
1 Numer	o di pagina	Consente di visualizzare il numero di pagina.
 Stato a 	ttivo	Consente di visualizzare la pagina attualmente attiva.Quando si tocca una pagina, questa diventa attiva.
3 🔟		Consente di eliminare la pagina attiva.
4 +		Consente di aggiungere una nuova pagina alla posizione attiva.

Visualizzare le pagine



Cliccando:

- sulla freccetta orientata a sinistra si può annullare l'ultima azione
- sulla freccetta orientata destra si può rifare l'ultima azione
- sulla x si può chiudere una lista di pagine e aprirne una nuova

Elementi dello schermo



Cliccando su IMPORTA è possibile visualizzare sulla Lavagna lo schermo di uno smartphone o di un pc o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o dalla Rete Internet



Visualizzare sulla Lavagna lo schermo del PC



Cliccare su IMPORTA => cliccare sull'icona PC

=> scegliere

Il collegamento tramite cavo HDMI o Wireless





HDMI

Wireless

Collegamento col PC tramite cavo HDMI

Collegare il cavo HDMI al PC e cliccare sull'icona HDMI presente

sulla lavagna



Questa funzione è supportata solo se alla Lavagna è collegato una cavo in uscita con presa HDMI

Collegamento col PC Wireless

Cliccare sull'icona Wireless presente sulla lavagna

Questa funzione è supportata solo se alla Lavagna e il PC sono collegati alla stessa rete Wifi e se il PC portatile supporta la funzione Wifi Display (Windows 8.1 e Windows 10).

Dopo avere cliccato sull'icona Wireless, cliccare sulla barra delle applicazione del proprio pc in basso a destra e Selezionare l'opzione «Connetti»

A questo punto si avvierà la ricerca della Lavagna e non appena il nome comparirà nell'elenco del PC basterà selezionarla per avviarre la connessione WiFi Display





<u>Collegamento col PC => Prima finestra visualizzata</u>

Non appena si collega il PC alla Lavagna, su quest'ultima si visualizzerà una finestra come questa



Collegamento col PC => Prima finestra visualizzata

Sulla **barra superiore** di tale finestra compariranno:

- «Nome del PC collegato»
- Es comando che consente di acquisire la finestra
- 📀 comando che consente di ruotare la finestra
- comando che consente di passare alla modalità schermo intero
- \times comando che consente di chiudere la finestra

Sulla **barra inferiore** di tale finestra comparirà:

- consente di regolare le dimensioni della finestra

Importare video, immagini, etc...da un dispositivo USB



Cliccare su IMPORTA => cliccare sull'icona USB 🗉

Verranno visualizzate e cartelle e i file presenti dentro il dispositivo USB, su cui si potrà cliccare per aprirli

Connettersi alla rete per acceder ad Internet



Cliccare su IMPORTA => cliccare sull'icona INTERNET

Se la Lavagna non è stata ancora connessa alla rete Wifi della Scuola, si visualizzerà una finestra che consentirà di connetterla, selezionando il nome della Rete e la password della Rete.

Connettersi alla rete per acceder ad Internet

Non appena la Lavagna sarà connessa alla rete Wifi, si aprirà una finestra che potrà essere allargata a schermo intero.

Basterà cliccare nella barra degli indirizzi in alto per digitare con la tastiera che si visualizzerà l'indirizzo del sito web desiderato e iniziare la navigazione.

Elementi dello schermo



E-MAIL

Cliccando su ESPORTA è possibile salvare gli appunti e gli elaborati realizzati con la lavagna, inviandoli via email, stampandoli, salvandoli su un dispositivo USB collegato, etc.



CONDIVISIONE

SCHERMO





USB

STAMPA

E

UNITÀ DI RETE

DISPOSITIVO MOBILE